

Zone 0
Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, **über lange Zeiträume** oder häufig vorhanden ist.

Zone 1
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb **gelegentlich** eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2
Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur **kurzzeitig** auftritt



ZONE 0
BEHÄLTER

ZONE 1
REINIGUNGSKABINE
ABLUFTFILTER

ZONE 2
REINIGUNGSRAUM
1,0 m UM ANLAGE
=KEINE FUNKEN
=KEINE STECKDOSEN
=KEINE LAMPEN
=KEINE ZÜNDQUELLEN

FRONTANSICHT



INSIDE

OUTSIDE

